

## Western 转移缓冲液(尼龙膜)

### 产品简介

Western转移缓冲液又称蛋白印迹转移缓冲液或转膜缓冲液，适用于WesternBlot实验中把蛋白质转移到尼龙膜上，以便进行抗体的孵育和下游实验。

Western转移缓冲液(NC,PVDF)主要成分为Tris、甘氨酸、甲醇等，不适用于把蛋白质转移到PVDF膜或硝酸纤维素(NC)膜上，该试剂为1×溶液，直接使用。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称 \ 编号	ADS030W0	Storage
Western 转移缓冲液(尼龙膜)	500ml	RT
使用说明书	1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、大多数蛋白质转移，应置于4℃进行，以防止蛋白降解。

### 注意事项

- 1、密闭保存，开启后尽快用完。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

**有效期：**12个月。