

Western封闭液(尼龙膜)

产品简介

Western封闭液(尼龙膜)即 Western Blocking Buffer主要由TBS、脱脂奶粉、BSA、Antifoam A等组成，可用于蛋白印迹中转移了蛋白样品的尼龙膜的封闭，不适用于PVDF膜或NC膜的封闭，封闭后可以减小后续的一抗或二抗和膜的非特异性结合，降低背景，增强信噪比，每张膜封闭大约需要10ml封闭液。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS038W0	Storage
	Western 封闭液(尼龙膜)		100ml
使用说明书		1 份	

自备材料

- 1、TBST或Western洗涤液
- 2、摇床

操作步骤(仅供参考)

- 1、蛋白印迹转膜后加入Western洗涤液，在摇床上摇动洗涤蛋白膜1~2min。
- 2、取恰当容量的容器加入Western封闭液(尼龙膜)，在摇床上摇动室温封闭60min。
- 3、直接进行一抗孵育等后续操作。

注意事项

- 1、如果对于一些背景非常高的抗体，可以4°C封闭过夜。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期: 3个月。低温运输，4°C保存。